



Montering modellerna Excellent och Elegant.

Gräv ett hål som stämmer med postlådans bredd och djup. Gräv ca 300mm djupt. Fyll upp hålet till markyta med gjutning. Se till så att gjutningen får plan yta ovan mark. Sätt ner medföljande bult i gjutning, minst 40 mm över cementyta. Se till så att bult står rak. Låt gjutning torka (ca 1 dygn) placera nu postlådan direkt på cementplattan och för in bulten i hålet i bottenplattan på postlådan. Spänn nu bulten med mutter och bricka.




Montering modell Galant.

Foten är monterad vid transport med fyra skruvar i botten på postlådan. Lossa dessa och plocka ut foten, samma skruvar används sedan vid montering. Medföljande fot skall vara 300 mm ovan mark. Gräv ett hål ca 300 mm och placera ner foten i hålet, ställ den gärna på någon form av plan yta trädgårdsplatta eller dylikt så att det återstår 200 mm till markyta. Fyll på med gjutning och låt torka (ca 1 dygn), montera postlådan på foten.



Montering av stolpe till modell Brilliant.

Gräv ett hål ca 400 mm djupt med en diameter om ca 200 mm. Placera några skruvar/spikar i hålen (vilka som helst av lite större format) som sticker ut på sidor i nederkant på stolpen för bättre fäste i gjutning. Placera stolpen i hålet rakt med hjälp av vattenpass. Håll den på plats med hjälp av stöttar (kan vara träplankor eller vad du har hemma), du kan även fylla på med lite större stenar i hålet som du har i din omgivning. Fyll på med gjutning till markyta, låt torka (ca 1 dygn). Montera nu på postlådan med medföljande skruvar i hålen på stolpen. Skruvarna finns i stolpen vid leverans.



Tips.

Till gjutning kan du använda gjuta grov som inhandlas i bygghandeln. Enkelt att blanda, tillsätts endast vatten.

Lycka till!

Montering av skylt till Flexbox postlådor.

På tömningsluckas högra sida framifrån finns ett spår där du enkelt skjuter in och ut din skylt.

Avdelningshylla Elegant och Excellent.

Elegant: Till Elegant läggs hylla i framkant precis under tömningsluckans öppning. Hyllan faller naturligt på plats mot ryggen på postlådan med en lätt lutning framåt.

Excellent: Som till modell Elegant men med skillnaden att hyllan placeras ca 10 cm nedanför tömningsluckans öppning i avsedda jack i framkant.